

Byte av detektor och sockel i VS-Kapsling



Montera bifogad plåtdistans i botten, skruva fast nya sockeln i distansen.

Använd nedanstående översättningstabeller vid inkoppling av ersättningsdetektor i VS-kapsling.

Exempel
Tråd inkopplad på (-1) i gamla sockeln flyttas till (3) i nya sockeln osv.



Översättning av märkning i sockel

Gamla	Nya
-1	3
-R	5
2+E	6
5+0	1
SA	



Detektor MC-AS monterad i VS kapsling

Detektor ST-P-DA , ST-I-DA,
EVC-PY-DA



Märkning i sockel

Gamla	Nya
1-	3
-R	5
2+E	6
5+S	1



Detektor S-09 monterad i VS kapsling

Detektor ST-P-DA , ST-I-DA,
EVC-PY-DA



Märkning i sockel

Gamla	Nya
-	3
-R	5
+E	6
+S	1



Detektor 1130 monterad i VS kapsling

Detektor ST-P-DA , ST-I-DA
EVC-PY-DA